

Front Cover

bellebebe

Manual de instrucciones

Parque infantil

150x150cm




www.bellebebe.es




Back

bellebebe

ES - Instrucciones de montaje




1 Disponga y clasifique todos los accesorios como se muestra en la siguiente figura



Front



bellebebe

2 Coloque la cubierta de tela plana en el suelo e instale el marco de tubos desde la parte inferior (los marcos de la parte inferior son todos tubos de metal) Nota: primero encuentre la puerta, e inserte el tubo de metal por dentro de la cubierta de la tela y vaya uniendo los tubos con las juntas tipo T con ventosa.




Efecto de finalización de la instalación del marco inferior

3 Instale el tubo vertical con espuma de 58cm en la tela





Método de instalación de los tubos verticales de cuatro esquinas




Instale todos los tubos con espuma verticales por dentro de la guía de tela, uniéndolos con la juntas de la base hasta crear toda la estructura vertical

4 Instale el soporte del reposabrazos (zona superior) utiliza tubo de espuma e igual que en el paso 2 vaya insertando y uniendo los tubos con las uniones tipo T SIN ventosa



Método de instalación para 4 esquinas superiores



Efecto de la instalación

Back

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Para garantizar un uso seguro del parque infantil, siga estas advertencias y precauciones:

1. Asegúrese de ensamblar el parque siguiendo las instrucciones proporcionadas. Un montaje incorrecto puede provocar que la estructura se colapse, con el riesgo de caídas y atrapamientos en las uniones de los tubos. Coloque bien todas las estructuras de protección para evitar golpes.
2. Supervisión constante: nunca deje al niño sin supervisión en el parque, aunque esté diseñado para ofrecer seguridad. Es fundamental que un adulto supervise en todo momento.
3. Coloque el parque únicamente en superficies planas y estables. Evite superficies irregulares o resbaladizas que puedan hacer que el parque tambalee o se vuelque. Asegúrese que las ventosas están bien adheridas al suelo.
4. No coloque juguetes ni objetos que el niño pueda usar para escalar dentro del parque. No permita que el niño intente trepar o subirse a los bordes del parque, ya que podría caerse.
5. No coloque el parque cerca de radiadores, estufas, chimeneas o muebles altos que el niño pueda alcanzar. Esto reduce el riesgo de quemaduras y otros accidentes.
6. Evita la sobrecarga, no permita que múltiples niños usen el parque si no está diseñado para ello. No coloque más peso del recomendado en el parque.
7. No permita que nadie se sienta en los bordes del parque, ya que esto puede dañar su estructura y comprometer su estabilidad.

PROHIBICIONES DE USO

1. No utilice el parque sin la base o soportes adecuados, ya que es esencial para su estabilidad y seguridad.
2. No use accesorios, juguetes colgantes o piezas que no hayan sido aprobados por el fabricante, ya que pueden representar riesgos de asfixia, estrangulamiento o atragantamiento.
3. No instale el parque cerca de escaleras u otras áreas donde el niño pueda caerse o acceder a lugares peligrosos.

CUIDADOS ADICIONALES

1. Inspección regular: Antes de cada uso, revise que el parque no tenga piezas dañadas, rasgadas o sueltas. No lo use si presenta desperfectos críticos. Asegúrese que todas las piezas estén firmemente ensambladas antes de permitir que el niño use el parque.
2. Limpieza y mantenimiento: Limpie el parque regularmente con un paño húmedo y detergentes suaves. Las partes textiles deben lavarse según las recomendaciones del fabricante.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Almacene en un lugar seco y a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa. Evite la exposición a condiciones extremas. Siga siempre las instrucciones específicas del fabricante para el uso y cuidado adecuado. Deseche este producto de manera responsable según las normativas locales cuando termine su vida útil. Seguir las recomendaciones ayuda a mantener la calidad y rendimiento de su producto por más tiempo. Si el producto es manipulado por un menor, por favor, que un mayor responsable se encuentre atento para evitar daños a la persona.
- Siga los símbolos de cuidado de la imagen para maximizar la vida útil del producto.
 - Limpie las superficies con un paño húmedo y detergentes suave.
 - Lavar en lavadora con programa delicado máximo 30°.
 - No utilice productos abrasivos, lejía, productos blanqueantes o suavizantes fuertes que puedan deteriorar la fibra textil.
 - No sumerja la parte metálicas en agua.
 - No usar secadora.
 - Se recomienda secar al aire libre evitando la exposición directa al sol.

EDAD RECOMENDADA: 6 a 36 meses peso maximo recomendado 15 kg.

NORMATIVAS SOBRE SEGURIDAD

Este parque infantil cumple con las normativas europeas de seguridad para juguetes, garantizando un uso seguro y fiable. Las normativas y directivas aplicadas incluyen

DIRECTIVAS:

Directiva REACH (CE) 1907/2006: Garantiza la no presencia de sustancias químicas peligrosas que puedan afectar la salud humana.
Directiva 2009/48/CE: Relativa a la seguridad de los juguetes, asegurando que el producto cumple con los requisitos de seguridad en la Unión Europea.

Aplicando las siguientes normas:

- EN 71-1:2014+A1:2018. Seguridad de los juguetes. Propiedades mecánicas y físicas.
- EN 71-2:2020: Seguridad de los juguetes. Inflamabilidad.
- EN 71-3:2019+A1:2021: Seguridad de los juguetes. Migración de ciertos elemento

El cumplimiento de estas normativas y directivas asegura que el parque infantil ha sido fabricado siguiendo los más altos estándares de calidad y seguridad, protegiendo la salud y bienestar del niño durante su uso.

Nombre: Parque infantil o Playpen

Marca: Bellebebe

REF Modelo JY1688

